

MiniFlow

TESTEUR D'AEROSOL PNEUMATIQUE



1. Brancher le MiniFlow sur l'aérosol du côté « Flow » à l'aide de la tubulure du kit sidestream (kit aérosol)
2. Mettre l'appareil en route
3. Vérifier que la bille monte au dessus de la flèche « minimum » (environ à moitié du MiniFlow)
4. Si la bille dépasse cette limite l'aérosol a un débit d'air correct

5. Brancher le MiniFlow sur l'aérosol du côté « Pression » à l'aide de la tubulure du kit sidestream (kit aérosol)
6. Mettre l'appareil en route
7. Vérifier que le ressort se compresse jusqu'au niveau « minimum » du MiniFlow
8. Si le ressort dépasse cette limite l'aérosol a une pression d'air correcte

9. Eteindre l'appareil
10. Débrancher le MiniFlow